10 問い合わせ先

通信上のトラブルが発生した場合には、設置業者(プロバイ ダーなど) にご連絡ください。

11 保証と修理

本製品の保証内容は、製品に添付されている「製品保証書」 の「製品保証規定」に記載されています。製品をご利用にな る前にご確認ください。本製品の故障の際は、保証期間の内 外にかかわらず、弊社修理受付窓口へご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 修理受付窓口 00 0120-860332

携帯雷話 / PHS からは: 045-476-6218 月~金(祝・祭日を除く) 9:00~12:00

● 保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかなる損害 (人の生命・身体に対する被害、事業の中断、事業情報の損 失またはその他の金銭的損害を含み、またこれらに限定され ない) につきましては、弊社はその責をいっさい負わないこ

12 ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要 な情報」をご確認のうえ、弊社サポートセンターへご連絡く

アライドテレシス株式会社 サポートセンター

http://www.allied-telesis.co.jp/support/info/

00 0120-860772

____ 携帯電話/ PHS からは: 045-476-6203 月~金(祝・祭日を除く) 9:00~12:00 13:00 ~ 18:00

13 サポートに必要な情報

お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き止め、迅速 な障害の解消を行うために、弊社担当者が障害の発生した環 境を理解できるよう、以下の点についてお知らせください。 なお、都合により連絡が遅れることもございますが、あらか じめご了承ください。

● 一般事項

すでに「サポート ID 番号」を取得している場合、サポート ID 番号をお知らせください。サポート ID 番号をお知らせい ただいた場合には、ご連絡先などの詳細は省略していただい てかまいません。

- サポートの依頼日
- お客様の会社名、ご担当者名
- ご油終先
- ご購入先

● 製品について

製品名(VX502EX)、製品のシリアル番号(S/N)、製品リビ ジョンコード (Rev) などのハードウェア情報をお知らせく

製品のシリアル番号、製品リビジョンコードは、製品に貼付 されているシリアル番号シールに記入されています。

図 14 シリアル番号シール (例)

● 設定や LED の点灯状態について

○ LED の点灯状態をお知らせください。

● お問い合わせ内容について

○ どのような症状が発生するのか、またそれはどのよう な状況で発生するのかをできる限り具体的に(再現で きるように) お知らせください。

● ネットワーク構成図について

- ネットワークとの接続状況や、使用されているネット ワーク機器がわかる簡単な図をお送りください。
- 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バー ジョンなどをお知らせください。

14 ご注意

- 本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテ レシス株式会社(弊社)の親会社であるアライドテレ シスホールディングス株式会社が所有しています。ア ライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得 ることなく本書の全体または一部をコピーまたは転載 しないでください。
- 弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更 することがあります。
- 弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更するこ とがあります。
- © 2005-2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

15 商標について

CentreCOM は、アライドテレシスホールディングス株式会 社の登録商標です。

16 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VC C 1) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装 置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この 装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される と、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

17 廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理して ください。詳しくは、各地方自治体へお問い合わせいただき ますようお願いいたします。

18 日本国外での使用について

弊社製品を日本国外へ持ち出されるお客様は、下記窓口へご 相談ください。

0120-860442

---月~金(祝・祭日を除く) 9:00 ~ 17:30

19 マニュアルバージョン

Rev.A 2005年12月 Rev.B 2版 2006年05月 Rev.C 3版





VDSL コンバーター

CentreCOM® VX502EX ユーザーマニュアル

この度は、CentreCOM VX502EX をお買い上げいただきま して誠にありがとうございます。

本製品は、VDSL(Very high-bit-rate Digital Subscriber Line) ポートを 1 ポート、電話線接続ポートを 1 ポート、 そして 10BASE-T/100BASE-TX ポートを 1 ポート装備し た VDSL コンバーターです。

本製品は、CentreCOM VXシリーズを構成する CentreCOM VX811R などの VDSL ルーターと使用するこ とにより、マンションやビルなど構内既設の電話線を利用し た上り / 下りともに最大 100Mbps の伝送速度による高速 ネットワークが構築可能です。また、既設の電話線を利用す るため、ネットワーク構築におけるコスト面や期間を短縮で

本製品は ITULT G 9932 (2005 年度版) に定められる周 波数帯を使用し、アナログ回線、ISDN回線に対応しています。

本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お 読みになった後も大切に保管してください。

1 特長

- VDSL ポートを 1 ポート装備
- 電話線ポートを 1 ポート装備
- 10BASE-T/100BASE-TXポートを1ポート装備
- POTS スプリッター内蔵
- ファンレス設計
- 小型軽量のプラスチックシャーシを採用
- 専用スタンドによる縦置きが可能
- ポートの通信状況が一目でわかる LED を装備 ○ オートネゴシエーション機能をサポート
- MDI/MDI-X 自動切替機能をサポート

2 アイコンの説明

アイコン 意味

	7000	3,0 /3	
ヒント	ヒント	知っていると便利な情報、操作の 手助けになる情報を示しています。	
! 注意	注意	物的損害や使用者が傷害を負うことが 想定される内容を示しています。	
警告	警告	使用者が死亡または重傷を負うことが 想定される内容を示しています。	
参照	参照	関連する情報が書かれているところを 示しています。	

3 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認して、次のものが入っているかを 確認してください。

- □ CentreCOM VX502FX (1台)
- □ AC アダプター (1個)
- □ 製品保証書(1枚)
- □ シリアル番号シール(2枚)
- □ ユーザーマニュアル(1枚、本書)
- □ 製品仕様書(1枚、英文)
- □ テレホンコード (1本.2m)
- □ UTP ケーブル (1本、3m、エンハンスド・カテゴリー5)
- □ 総置きスタンド(1個、専用)
- 電源ケーブル抜け防止キット(AC アダプターの電源 ケーブル固定用、クリップ 1 個、ネジ 1 個)


また、本製品を移送する場合は、工場出荷時と同じ梱包箱で 再梱包されることが望まれます。再梱包のために、本装置が 納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管しておい



安全のために

必ずお守りください





分解や改造をしない

本製品は、取扱説明書に記載の ない分解や改造はしないでくだ さい。火災や感電、けがの原因と なります。



雷のときはケーブル類・ 機器類にさわらない 感電の原因となります。



異物は入れない 水は禁物 火災や感電の恐れがあります。 水や異物を入れないように注意 してください。万一水や異物が

異物厳禁

通風口はふさがない

ンセントから抜いてください。

入った場合は、電源プラグをコ

内部に熱がこもり、火災の原因 となります。



湿気やほこりの多いところ 油煙や湯気のあたる場所 には置かない

火災や感雷の原因となります。




表示以外の電圧では使用しない

本製品はAC100-240Vで動作します



付属のACアダプター以外で使用しない

火災や感電の原因となります。 必ず、付属のACアダプターを使用してください。





コンセントや配線器具の定格を超える 使い方はしない

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災 の原因となります。

設置・移動のときは電源プラグを抜く 感電の原因となります。



で使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

- 直射日光の当たる場所
- 暖房器具の近くなどの高温になる場所
- 急激な温度変化のある場所(結霧するような場所) 湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(湿度80% 以下の環境でご使用ください
- 振動の激しい場所
- ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障害 の原因になります)
- 腐食性ガスの発生する場所





静雷気注音

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。 部品が静電破壊する恐れがありますので、コネク ターの接点部分、ポート、部品などに素手で触れ ないでください。



落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えな いでください。







機器は、乾いた柔らかい 布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らか (***) い布に薄めた台所用洗剤(中 ぬらすな 中性洗剤 堅く絞る 性)をしみこませ、堅く絞っ たものでふき、乾いた柔らか

い布で仕上げてください。

誤動作の原因になります。



お手入れには次のものは使わないで ください

石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・ 石油・みかさ板・シンナー 熱湯・粉せっけん(化学ぞうきんをご使用のとき **シンナー類** 禁止 は、その注意書に従ってください)





4 各部の名称と機能




図1 正面図

① POWER LED (緑)

本体に電源が正常に供給されているときに点灯します。

② VDSL LINK/ACT LED (緑)

LED の点灯、点滅については次のとおりです。 点灯状態: VDSL リンク確立中(データ送受信なし) 遅い点滅状態:接続待機中(VDSLリンク切断中)

速い点滅状態:データ送受信時

③ LAN LINK/ACT LED (緑)

ポートと接続先機器がリンクしたときに点灯します。 また、パケットを送受信しているときに点滅します。

④ 10BASE-T/100BASE-TX (緑)

消灯している場合は 10M で動作していることを示しま




図2 背面図

⑤ AC ジャック

AC アダプターの出力プラグを接続するためのコネクター

⑥ 10BASE-T/100BASE-TX ポート

10BASE-T、100BASE-TXのUTPケーブルを接続す るためのコネクターです。接続先の種類(MDI/MDI-X) にかかわらず、ストレート / クロスどちらのケーブル でも使用できます。また、これらのポートはオートネ ゴシエーション機能をサポートしているため、最適な 通信速度と通信モードを自動設定します。

アース線を接続する端子です。必要に応じてご使用く ださい。本製品には、アース線は同梱されていません。 使用の際は、お客様にてご用意ください。

® TELポート

テレホンコードを接続するコネクターです。電話 /FAX/ISDN の TA(ターミナルアダプター)に接続し

⑨ LINEポート

テレホンコードを接続するコネクターです。壁にある 既設のモジュラージャック(電話コネクター)に接続




図3 底面図

⑩ 壁面設置穴

本製品を壁面に設置するためのダルマ穴です。

横置き時に本製品を固定するゴム足です。




図4 ACアダプター

① AC プラグ

AC アダプターを電源コンセントに接続するためのプラ

③ 出力プラグ

AC アダプターを本製品に接続するためのプラグです。




図5 縦置きスタンド

⑪ 縦置きスタンド

本製品を縦置きするためのスタンドです。

ポートが 100Mbps で動作しているときに点灯します。 本製品の設置を始める前に、必ず「安全のために」をよくお

● 設置するときの注意

本製品を設置する場所を確認してください。設置場所につい ては、次の点にご注意ください。

- 直射日光のあたる場所、多湿な場所、ほこりの多い場 所に設置しないでください。
- 傾いた場所や、不安定な場所に設置しないでください。
- 本体の上にものを置かないでください。
- テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでく
- 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加 わるような設置はさけてください。
- コネクターの端子にはさわらないでください(静電気 を帯びた手(体)でコネクターの端子に触れると、静 電気の放電により故障の原因となります)。

本製品は、専用縦置きスタンドを使用して縦置きができるほ か、デスクトップなど平らなところへの横置き、または壁面 に取り付けて使用できます。

● 縦置きする(専用スタンドを使用する)

同梱の縦置きスタンドを使用します。



差し込み口を確認して、カチッと音がするまで差し込 んでください。



図6 縦置きスタンドへの設置

● 平らなところに設置する

本製品をデスクの上などに設置して使用する場合は、底面に ゴム足のある面を下にご使用ください。ゴム足は本体を固定 し、衝撃を吸収するクッションの役目をします。

● タッピングスクリューによる設置

本製品は、壁面設置用タッピングスクリュー(必要な場合は、 プラスチックアンカー)を使用することにより壁面に取り付 けることができます。



しっかりした壁に取り付けてください。手で押しただ けでへこんでしまうような壁には取り付けないでくだ さい。また、石膏ボード、ベニヤなど中空になってい る壁に取り付ける場合は、プラスチックアンカーを併 用してください。



本製品には、壁面設置用タッピングスクリューおよび プラスチックアンカーは同梱されていません。使用の 際は、お客様にてご用意ください。

1. 設置場所と設置方向を決める

電源ケーブルおよび UTP ケーブルの接続が可能である こと、また、LED の表示が監視可能であることを確認 してください。

2. タッピングスクリューを埋め込む位置を決める

タッピングスクリューの間隔が本体底面にある2つの 壁面設置穴の間隔と同じになるようにしてください。




図7 タッピングスクリューの間隔

3. タッピングスクリューをねじ込む

ネジと壁の間を2mmほど残して、タッピングスク リューを壁にねじ込みます。




図8 タッピングスクリューのねじ込み



ネジがたたない壁への取り付けには、プラスチックア ンカーを使用します。プラスチックアンカーは、きり やドリルなどで開けた穴に挿し込み、かなづちで軽く たたいて壁に埋め込んでください。



穴はプラスチックアンカーが入る程度の大きさにして ください。穴が大きすぎると落下の原因となります。

4. 本体を壁に取り付ける

壁から突き出ているネジ頭を本体底面の取り付け穴にさし 込むようにして取り付けます。このとき、ネジ頭がスロット にはまるまで本体をスライドさせ、しっかり固定させてくだ




図9 ポート面が下向きの設置




図10 ポート面が右向きの設置

6 接続




図 11 構成図

使用ケーブル

テレホンコード (図 11-①、②)

LINE ポートおよび TEL ポートへの接続に使用します。本製 品には1本同梱されています。

UTP ケーブル (図 11-3)

PCなどへの接続に使用します。種類と距離については下図 をご覧ください。本製品には1本同梱されています。

	ケーブルの種類	最長距離
10BASE-T	UTP ケーブル (カテゴリー 3 以上)	100m
100BASE-TX	UTP ケーブル (カテゴリー 5 以上)	100m

電源ケーブル (図 11-4)

本製品へ電源を供給するためのケーブルです。

接続方法

テレホンコードの接続

テレホンコードを使用して、本製品と電話 /FAX/TA を図 11 のように接続します。



テレホンコードのコネクター部を持ち、カチッと音が するまで差し込んでください。

製品とモジュラージャックの接続 (図 11-①)

同梱のテレホンコードを使用して、コードの一端を本製品の LINE ポートに接続し、もう一端をモジュラージャックに接

本製品と電話 /FAX/TA との接続 (図 11-2)

電話 /FAX 機器に付属のテレホンコードを使用して、コー ドの一端を本製品の TEL ポートに接続し、もう一端を電話 /FAX/TA に接続します。

UTP ケーブルの接続(図 11- ③)


UTP ケーブルを使用して、本製品と PC などの端末を接続 します。本体のLANポート (RJ-45) にUTPケーブルの 一端を接続し、もう一端をネットワークポートに接続しま



UTP ケーブルのコネクター部を持ち、カチッと音が するまで差し込んでください。

AC アダプターの接続(起動と停止)(図 11-④)

本製品は、AC アダプターを電源コンセントに接続すること で電源が入ります。以下に電源の接続方法および同梱の電源 ケーブル抜け防止キットの取り付け方法を説明します。



る AC アダプターをご使用ください。不適切なアダプ ターを使用すると、発熱による発火や感電のおそれが




本製品には電源スイッチがありません。ACアダプ ターを AC コンセントに接続した時点で、電源が入り ますのでご注意ください。

アース端子への接続

本製品にはアース端子がついています。必要に応じて アース線を接続してください。本製品には、アース線 は同梱されていません。使用の際はお客様にてご用意



アース線はガス管に接続しないでください。引 火や爆発の危険があります。



接続してください。

1. 電源ケーブルを本製品に接続する

AC アダプターの出力プラグを本製品の AC ジャックに

2. 電源ケーブルを電源コンセントに接続する(起動) AC アダプターの AC プラグを電源コンセントに接続

てください。本製品が起動します。 このとき、本体前面の POWER LED (縁) が点灯すことを確認してください。ケーブルが正しく接続され 接続先機器とのリンクが確立されると、LINK/AC

電源ケーブルを固定する

LED(緑)が点灯します。

電源ケーブル抜け防止のため、同梱の「電源ケーブ 抜け防止キット」を使用して、電源ケーブルを本体




図 13 電源ケーブルの固定例

4. AC アダプターを抜く (停止)

本製品を停止するには、電源コンセントから AC プ グを抜いてください。





く間をあけてください。

7 設定

本製品の通信速度および通信モードは接続先の VDSL コン セントレーター側で設定されます。

8 トラブルシューティング

「通信できない」とか「故障かな?」と思われる前に、以下 のことを確認してください。

● POWER LED は点灯していますか?

POWER LED が点灯していない場合は、電源ケーブルに断 線がないか、電源ケーブルが正しく接続されているか、正し い電源電圧のコンセントを使用しているかなどを確認して ください。

● 電源をオフにした後、すぐにオンにしていませんか?

電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間を あけてください。

● LINK/ACT LED は点灯していますか?

LINK/ACT LED は接続先機器と正しく接続されている場合 に点灯します。点灯しない場合、以下のことを確認してくだ

- 接続先機器に電源が入っていることを確認してください。
- 正しい UTP ケーブル / テレホンコードが正しく接続さ れ、障害がなく通信可能な状態にあることを確認して
- UTP ケーブル / テレホンコードに問題がないか確認し てください。

ケーブルの不良は外観からは判断しにくいため(結線 は良いが特性が悪い場合など)、他のケーブルに交換し て試してみてください。

UTP ケーブルの長さが制限を越えていないことを確認

2つのネットワーク機器の直接リンクを形成する UTP ケーブルは最長 100m と規定されています。

9 製品仕様

アタノダーの出力ノフクを本製品の AU シャックに	準拠規格		
続してください。		IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX	
源ケーブルを電源コンセントに接続する(起動)	インターフェース		
Cアダプターの AC プラグを電源コンセントに接続しください。本製品が起動します。	LAN ポート	10BASE-T/100BASE-TX × 1 オートネゴシエーション(デフォルト) MDI-MDI-X 自動切替	
のとき、本体前面の POWER LED (緑) が点灯する	TEL ポート	アナログ電話機インターフェース × 1	
とを確認してください。ケーブルが正しく接続され、 続先機器とのリンクが確立されると、LINK/ACT	LINE #- F	VDSLインターフェース × 1	
D(緑)が点灯します。	通信速度		
源ケーブルを固定する	LAN ポート	10Mbps/100Mbps	
源ケーブル抜け防止のため、同梱の「電源ケーブル	LINE ポート	100Mbps/100Mbps (上り/下り、最大) 対称/非対称、150m時	
け防止キット」を使用して、電源ケーブルを本体に	適合規格		
定してください。	安全規格	UL60950-1	
	EMI 規格	VCCI クラス B	
	電気通信事業法に基づく 基準技術 JATE	ACD05-0052004	
	電源部		
1200G s	定格入力電圧	AC100V	
	入力電圧範囲	AC 90 - 110V	
	定格周波数	50/60Hz	
	定格入力電流	0.17A	
	最大入力電流	0.11A	
l l	平均消費電力	7.4W (最大 8.4W)	
電源ケーブルの固定例	平均発熱量	26kJ/h (最大 30kJ/h)	
电源ケーブルの回走例	環境条件		
> - # - 4	動作時温度	0 ~ 40℃	
こアダプターを抜く(停止)	動作時湿度	80%以下(結露なきこと)	
製品を停止するには、電源コンセントからACプラ	保管時温度	-20 ~ 60℃	
を抜いてください。	保管時湿度	95%以下(結露なきこと)	
ACアダプターを電源コンセント側に差し込んだま	外形寸法(突起部含まず)		
ま、本体背面に接続した AC アダプターの出力プラグ		160(W)x111(D)x30(H)mm	
を抜かないでください。感電事故を引き起こすおそれ があります。	質量		
	本体 AC アダプター	250g 405g	
電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばら			